


Perusnäyttö

Voit käyttää kaikkia toimintoja älypuhelimella tai tabletilla. Yksinkertainen käyttöliittymä on helppo käyttää niin käsiohjaukseen kuin lisätoimintoihinkin.




Lisätoiminnot

Kun klikkaat -painiketta, voit valita neljät toiminnosta:




HUOMAA:
Lisätoimintoja voidaan käyttää vain kun GPS on yhdistetty. Lisätoimintojen tarkkuus riippuu GPS- signaalin voimakkuudesta

Tallenna reitti



Voit tallentaa käsiohjauksella ajettuja reittejä myöhempää käyttöä varten. Kun Tallenna reitti -toiminto on aktivoitu, moottori tallentaa käsiohjattua reittiä automaattisesti.

Jos Tallenna reitti- toiminto keskeytyy, klikkaa -näppäintä ja lataa reitti moottorista.



Käsiohjaus



Moottori start/stop (tuplaklikkaa)

Ohjaus



Raahaa ohjainta ylöspäin päästäksesi maksiminopeuteen (aktivoi / lopeta)

Maksiminopeus-toimintoa voidaan käyttää vain moottorin ollessa käynnissä



HUOMAA:
Hätätapauksessa paina puhelimesi kotinäppäintä jolloin Helmsman sovellus sulkeutuu ja moottori pysähtyy.

Automaattiohjaus



Klikkaa aktivoitaksesi



Klikkaa lopettaaksesi

Automaattiohjauksella voit ajaa suoraa reittiä haluamallasi GPS- nopeudella.

Aseta haluttu nopeus ja käynnistä moottori ennen automaattiohjauksen aloittamista.

HUOMAA:
Automaattiohjauksen ollessa käytössä voit käyttää myös käsiohjausta väistääksesi esteitä tai säätääksesi suuntaa, mutta moottorin nopeutta ei voida muuttaa.

Reittiohjaus



Klikkaa aktivoitaksesi



Klikkaa lopettaaksesi



Klikkaa poistaaksesi reitin

Ennen kuin voit käyttää reittiohjausta, luo reitti Tallenna reitti-toiminnolla tai käytä Omia reittejä.

Kun klikkaat -näppäintä, moottori siirtyy käsiohjaukseen ja reitti säilyy kartalla.

Kun klikkaat -näppäintä, moottori ajaa ensin lähimmälle reittipisteelle ja jatkaa sitten navigointia.

Poista kartalla oleva reitti klikkaamalla -näppäintä

HUOMAA:
Reittiohjauksen ollessa käytössä, voit käyttää myös käsiohjausta väistääksesi esteitä ja säätää nopeutta. Kun moottori saapuu viimeiselle reittipisteelle, se ankkuroituu automaattisesti.

Omat reittini




Klikkaa avataksesi valikon

Kun haluat luoda uuden reitin suoraan kartalle, mene Omat reittini-valikkoon ja klikkaa 'Uusi reitti'-näppäintä. Uusia reittipisteitä voi lisätä koskettamalla karttaa. Voit myös muokata olemassaolevaa reittipistettä painamalla sitä ja raahamalla sen uuteen sijaintiin.

- Tallenna uusi reitti Omat reittini- listalle
- Lataa reitti veneen ohjaukseen aloittaaksesi navigoinnin automaattisesti
- Käännä reitti vastaikkaissuuntaiseksi
- Poista valittu reittipiste

Lisätietoja löytyy verkko-ohjeesta sovelluksen asetuksista.



Ankkuri



Klikkaa aktivoitaksesi tai raahaa ohjainta alaspäin



Klikkaa lopettaaksesi



Kun ankkuri -toiminto on aktivoitu, moottori pitää veneesi senhetkessä sijainnissasi.

HUOMAA:
Ankkuri- toiminto säätää moottorin tehoa ja suunnan automaattisesti virtausten mukaisesti etkä voi ohjata konetta tai nopeutta käsin.

Helmsmanin verkosto

Ainutlaatuinen paikka jossa voit jakaa reittejäsi, ankkuripaikkojasi ja löytöjäsi ystäville. Täällä voit myös kommentoida ja ladata muiden käyttäjien reittejä.

Helmsman toivottaa Sinut tervetulleeksi mukaan rakentamaan entistä parempaa verkostoa!



HELMSMAN

NAVIGATION SYSTEM




Nopea aloitusopas

Tutustu ensin moottorin käyttöohjeeseen

Luo oma Wifi -salasanasi (näin estät muiden kaukosäätimien häiriöt)

Klikkaa -näppäintä ja valitse WiFi Password muuttaaksesi salasanaa.

Kun olet muuttanut salasanan, käynnistä kaukosäädin uudelleen ja yhdistä se moottoriin jotta ohjelma tunnista uuden salasanan.



Helmsman sovellusasetukset

Riskien välttämiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi on suositeltavaa tutustua sovelluksen asetuksiin ennen käyttöä.

Instructions

Verkko-ohjeista löydät navigointitoiminnot ja ratkaisuja ongelmiin.

China Optimization

Ei tarvetta käyttää Euroopassa.

Vibration

Älypuhelin värisee kun käytät sovellusta värinäasetus valittuna.

Navi Mode

Voit valita sopivan tilan erilaisille ympäristöille.

Diagnostics

Käyttölogi päivittyy Helmsmanin tietokeskukseen. Tämä auttaa parantamaan tuotteen laatua ja palvelua.

My Devices

Lista laitteista jotka ovat yhdistettynä matkapuhelimeesi.

Valmistelut


Liitä akku moottoriin ja odota kymmenen sekuntia ohjelman käynnistymistä ennen kuin käytät moottoria.

HUOMAA:
Moottorin ennakainen käynnistys voi vaikuttaa navigoinnin tarkkuuteen.


GPS Yhteys

Varmista, että moottoria käytetään avoimella alueella ja hyvällä kelillä. Muutoin tarkkaa sijaintia ei välttämättä voida määrittää.

Veneen ohjain etsii automaattisesti GPS yhteyden ja kun yhteys on luotu, GPS valo palaa 2 minuuttia. Jos GPS yhteyttä ei löydy pitkään aikaan, liitä akku uudelleen.



Kaukosäätimen liittäminen



Sininen valo vilkkuu	Yhdistää matkapuhelinta ja veneen ohjainta
Sininen valo palaa	Matkapuhelin ja veneen ohjain on yhdistetty
Punainen valo vilkkuu	Kaukosäädin lähettää käskyksiä
Punainen valo palaa	Vähäinen akunvaraus. Kaukosäätimen käyttö ei onnistu.


Käynnistä kaukosäädin ja odota hetki kunnes Wifi valo syttyy veneen ohjaimessa. Nyt kaukosäädin ja veneen ohjain ovat Wifi-yhteydessä.

Suunnan kalibrointi

Kalibroi veneen ohjaimen kompassi ennen ensimmäistä käyttöä ja kun menosuunnan ja suuntanuolen välinen kulma on enemmän kuin 10 astetta.



Oikea kalibrointitulokset näkyvät alhaalla kuvassa.



Klikkaa asetukset -näppäintä. Valitse suunnan kalibrointi ja klikkaa start -näppäintä.

Kun kalibrointi alkaa, moottori kääntyy automaattisesti.

Kun kalibrointi on valmis, viesti ilmestyy sovellukseen.



Suuntaa matkapuhelin pohjoiseen ja ohjaa moottoria suuntanuolen mukaisessa linjassa.

Pida puhelin vähintään 0,5 metrin päässä moottorista välttääksesi magneettisia häiriöitä.

Tarkista, että moottori pysyy suorassa linjassa muihin ilmansuuntiin nähden.

HUOMAA:
Kalibroi puhelimen oma kompassi ennen suunnan kalibrointiä. Varmista, ettei laitteiden lähellä ole magneettisia häiriötekijöitä.

Varmista, että matkapuhelin on yhdistettynä internetiin puhelimen verkon kautta.


Laita matkapuhelimen Bluetooth päälle.

Siirrä matkapuhelin kaukosäätimen lähelle ja paina -näppäintä

Helmsman sovelluksessa.




Valitse **HM_XXXX** avataksesi Bluetooth -yhteyden matkapuhelimen ja kaukosäätimen välillä. Kun yhteydenluonti on onnistunut, **"Connected"** -sana ilmestyy tekstin **HM_XXX** viereen ja kaukosäätimen **sininen valo palaa**.



HUOMAA:
Jos HM_XXXX ei löydy, käynnistä kaukosäädin uudelleen.

Palaa **perusnäyttöön**. Viesti

Success kertoo, että matkapuhelin ja kaukosäädin ovat yhdistetty. Nyt voit käyttää **Helmsman** -sovellusta moottorin ohjaamiseen.



HUOMAA:
Kaukosäädin toimii moottorin ja matkapuhelimen välisenä siitana. Varmista, että kaukosäätimessä on virtaa ja että se on matkapuhelimen läheisyydessä kun käytät Helmsman -sovellusta.

Tärkeää tietoa

Lue tämä ohjekirja, Helmsman -sovelluksen verkko-ohjeet ja moottorin käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Lisätietoa

Päivitettyjä lisätietoja Helmsmanin navigointijärjestelmästä löytyy osoitteesta:

<https://helmsman.im/>

Turvallisuus ja vastuullisuus

Olet vastuussa laitteidesi turvallisesta ja huolellisesta käytöstä. Helmsman navigointijärjestelmän lisätoiminnoilla voit parantaa ohjauskokemustasi mutta sinun on itse oltava tarkkana ja huomattava mahdolliset vaaratilanteet. Sinun on aina oltava valmis vaihtamaan käsiohjauskokemukselle vaaran sattuessa. Emme ole vastuussa matkapuhelimesi toimintahäiriön vuoksi aiheutuneista haitoista. On erittäin suositeltavaa harjoitella Helmsman -sovelluksen käyttöä moottorin kanssa turvallisella ja esteettömällä alueella.

Tuki

Jos sinulla on kommentoiva tai ehdotuksia, otathan meihin yhteyttä:

[HELMSMAN App > Setting > Help > Customer Service](#)

Tai laita sähköpostia osoitteeseen: hi@helmsman.im